



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



HYDROBATTM

Inteligentný hľadač rýb

V10:2024/07/09



1. Sťahovanie aplikácie "Rippton"

Vyhľadajte "RIPPTON" v Google Play Store, Samsung Galaxy Apps, App Store, alebo naskenujte tento QR kód a nainštalujte si aplikáciu do mobilného zariadenia. Aplikáciu "Rippton" nájdete v Google Play Store, Samsung Galaxy Apps a App Store. Inštalácia aplikácie vyžaduje **Android System 8.0** alebo novšiu, a **iOS 9.0** alebo novšiu.



Download


2. Pokyny na používanie


Režim	Dosah
Klientský režim (pozri stránku 1 - 9) Použitie spolu s loďou CatchX Pro : https://www.rippton.com/product/catchx-pro	300m
AP Mód (pozri stránku 9 - 10) Použitie samostatne	80-100m (Závisí od prostredia)

2.1 Klientský režim (Použitie s CatchX Pro)

- 1) Uistite sa, že váš inteligentný hľadač rýb "HYDROBAT" ("sonar"), návnadová loď CatchX Pro ("loď") a jej diaľkové ovládanie sú plne nabité.
- 2) Správne pripevnite sonar na loď podľa krokov nižšie:


Krok1: Najskôr spoj Tyč 1 s loďou.







Krok2: Zostavte sadu pravouhlej spojovacej tyče podľa obrázka vľavo; potom priskrutkujte tyč 2 horným otvorom na sonary.


- 3) Zapni loď. Po spojení člna s diaľkovým ovládačom umiestnite loď a sonar do vody. Váš sonar sa automaticky zapne, keď ho vložíte do vody.
- 4) Po zapnutí sonaru rýb vo vode zadajte **prosím Nastavenia** vo svojom mobilnom zariadení a vstúpte do "**WLAN**". Nájdite "**RIP-*******" v zozname dostupných Wi-Fi sietí a kliknite na pripojenie pomocou **hesla: 12345678**
- 5) Vstúpte do aplikácie "**Rippton**" na svojom mobilnom zariadení, klepnite na "**Device**" a **vyberte** "HYDROBAT Fish Finder" rozhranie.




- 6) Po pripojení otvorte **Nastavenia** a potom vypnite **režim AP**.




- 7) Na prepojenie vyhľadávača rýb s loďou je potrebné zadať jedinečný 6-digitálny SSID kód, ako je uvedené nižšie:



Pripomenka: Jedinečný 6-digitálny SSID kód sa nachádza vo vnútri obalu, ako je uvedené vyššie.



- 8) Vráťte sa do **Nastavení** vo vašom mobilnom zariadení, znovu zadajte "WLAN" a nájdite **"IN-*****"** v zozname dostupných Wi-Fi sietí a kliknite na pripojenie **Heslo: 12345678**
- 9) Znovu vstúpte do aplikácie **"Rippton"**, klepnite **"Device"** a vyberte **"CatchXPro"** rozhranie.




- 10) Ťuknite na piatu ikonu vľavo, aby ste otvorili okno sonaru.




Tipy: Medzi mapou a sonarom môžete prepínať klepnutím na malé okno.

- 11) Pred vykonaním akejkoľvek úlohy si prosím nastavte domovský bod podľa nižšie uvedených pokynov:




- 12) Ťukni na druhú ikonu vľavo a vyber vhodný typ misie podľa svojich potrieb.



✓ Pevné bodové skenovanie


- ① Dlhé stlačenie obrazovky pridá body (až po 10) v zelenom cykle vytvorí trasu pre misiu pevného bodového skenovania .



- ② Keď je trasa vytvorená, klepnite na **"Štart"** v pravom dolnom rohu. Loď vykoná misiu priamo bod po bode.
- ③ **Prosím, pozrite si sekciu 3.6 (p13) o auto-generovaní lovných bodov .**

✓ Zónové skenovanie


- ① Kliknutím na obrazovk pridajte body v smere hodinových ručičiek ($3 \leq 10$) čím nastavíte zónové skenovanie.



- ② Keď je zóna vytvorená, klepnite na **"Štart"**. Loď vykoná akýsi mriežkový sken v rámci zóny plávaním po automaticky generovanej zelenej čiare.


✓ Mapovanie

Ak chcete poznať hĺbku akejkoľvek sladkovodnej oblasti, mapa je pre vás dobrá voľba. Loď vybavená sonarom dokáže zároveň zistiť hĺbku vody a hľadať ryby.



Tipy: Presné mapovanie má menšie rozostupy riadkov (1m) pre riadené skenovanie než rýchle mapovanie (2m).


- a. Nastavte body smere hodinových ručičiek ($3 \leq \leq 10$) dlhým stlačením obrazovky pre každé miesto, aby ste nastavili zónu mapovania.




- b. Keď je zóna vytvorená, klepnite na "Štart". Loď pláva špirálovo od vonkajšej vrstvy k najvnútornejšej vrstve.



Tipy: Podľa indikátora hĺbky spektra znamená "červená" najplytšie miesto (okolo 0-0,2 m), "hlboká morská modrá" znamená najhlbšie miesto (nad 5 metrov)






- c. Ťukni na 5. tlačidlo napravo na zobrazenie histórie vašej skenovacej misie v tejto vodnej oblasti.

Červená časť časovej osi predstavuje časový bod, v ktorom máte k dispozícii informácie.


2.2 AP Mód (Použitie výlučne bez lode)

- 1) Uistite sa, že váš sonar je úplne nabitý.
- 2) Skrutku priskrutkujte do jedného z dvoch otvorov a pripevnite šnúru na skrutku.



Poznámka: Prosím, uistite sa, že vaša šnúra je v dobrom stave pred nahodením z sonaru. Váš vyhľadávač sa automaticky zapne, keď ho vložíte do vody.


- 3) Po zapnutí sonaru vo vode vstúpte do **Nastavení vo** svojom mobilnom zariadení a vstúpte do **"WLAN"**. Nájdite **"RIP-*****"** v zozname dostupných Wi-Fi sietí a kliknite na pripojenie pomocou **hesla: 12345678**.
- 4) Zadaťte aplikáciu **"Rippton"** na svojom mobilnom zariadení, klepnite **"Device"** a vstúpiť do rozhrania **"Fish Finder"**.




- 5) Prosím, majte hľadač rýb v dosahu 80-100 metrov okolo vášho mobilného zariadenia.

3. Iné nastavenia


3.1. Zapni/vypni **Display Fish Figure** v pravom hornom rohu.



3.2. Ťukni na "**Citlivost**" na úpravu citlivosti detekcie.




3.3. Kliknite na "Nastavenia" a prispôsobte si svoje preferencie .




3.4. Sonar Mód


Klepnutím na "Sonar Mode" vyberte frekvenciu




3.5. Alarm Hĺbkky



3.6. Alarm Ryby




4. Ako nabíjať



Láskavé pripomenutie: Použite prosím 5V nabíjajúcu zástrčku s priloženým USB káblom TYPE-C.

5. Špecifikácia



Rozmery: 68mm

Hmotnosť: 105g

Režim pripojenia: WiFi

Dosah: 80-100m (samostatne)

Dosah pri spojení s CatchX Pro Bait Boat: 300m

Max/Min hĺbka detekcie: 120m/0.6m

Detekčné uhly: 55°/15°

Frekvencia: 110KHz/300KHz

Dátová snímková frekvencia: 10 f/s

Rozsah nastavenia citlivosti: 1% - 100%

Dĺžka prevádzky pri plnom nabití: 5.5 – 6 h

Pracovná teplota: -10°C - 50°C (±1°C)

Kapacita batérie: 1500mAh

Úroveň vodoodolnosti: úplne vodotesný

Balík obsahuje: 1 sonar, 1 TYPE-C USB kábel, 1 skrutku a 1 používateľská príručka

6. Ďalšie Tipy

- Odporúčame vypnúť mobilné dáta vo vašom telefóne pri pripájaní s týmto sonarom.
- Nezabudnite po dokončení používania s CatchX Pro prepnúť sonar späť do režimu AP.
- Tento hľadač rýb sa aktivuje automaticky hneď po dotyku s vodou a deaktivuje sa krátko po opustení vody.
- Toto nie je hračka pre deti.

7. Likvidácia

7.1 Likvidácia elektronických komponentov



Symbol na výrobku, príslušenstve a obaloch znamená, že toto zariadenie nesmie byť považované za netriedený komunálny odpad, ale musí byť zbierané samostatne. Zariadenie likvidujte prostredníctvom zberného bodu na recykláciu odpadu, elektrických a elektronických zariadení, ak žijete v EÚ a v iných európskych krajinách, ktoré prevádzkujú samostatné zberné systémy pre odpad, elektrické a elektronické zariadenia. Správnym spôsobom likvidácie zariadenia pomáhate predchádzať možným rizikám pre životné prostredie a verejné zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s odpadovým zariadením. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Preto nevyhadzujte svoje staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s netriedeným mestským odpadom.

7.2 Likvidácia obalového odpadu

Balenie je vyrobené z ekologicky šetrných materiálov, ktoré môžu byť zlikvidované cez miestne recyklačné zariadenia. Správnym likvidovaním obalov a odpadu z obalov pomáhate predchádzať možným nebezpečenstvám, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie a verejné zdravie. Symbol na balení označuje, že obal je vyrobený z PAP.

7.3 Likvidácia batérií

Produkt obsahuje batériu. Batérie sa nesmú vyhadzovať spolu s bežným domácim odpadom. Môžu obsahovať toxické ťažké kovy a podliehajú predpisom o nebezpečnom odpade. Z tohto dôvodu likvidujte použité nabíjateľné batérie na miestnom zbernom mieste.

8. Súlad s FCC

8.1 Súlad s FCC

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ je povzbudzovaný, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo presuňte prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na okruhu, ktorý je iný ako ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným technikom rádia/TV pre pomoc.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené spolu alebo fungovať v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

8.2 FCC Varovná správa

Akékoľvek zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené osobou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

8.3 FCC Upozornenie na vystavenie RF žiareniu

Aby ste zachovali súlad s RF smernicami FCC, umiestnite produkt aspoň 20 cm od blízkych osôb.

8.4 FCC Informácie o expozícii RF (SAR)

Toto zariadenie spĺňa vládne požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekročilo emisné limity pre vystavenie rádiovkej frekvencii (RF) energii stanovené Federálnou komunikačnou komisiou vlády USA.

Expozičný štandard pre bezdrôtové zariadenia používa jednotku merania známu ako špecifická absorpčná rýchlosť, alebo SAR. Limit SAR stanovený FCC je 1,6 W/kg. Testy SAR sa vykonávajú na štandardných prevádzkových pozíciách akceptovaných FCC, pričom zariadenie vysiela na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Aj keď sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočná úroveň SAR zariadenia počas prevádzky môže byť výrazne pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že zariadenie je navrhnuté tak, aby pracovalo na viacerých úrovniach výkonu, pričom využíva len toľko energie potrebnej na dosiahnutie siete.

Vo všeobecnosti platí, že čím bližšie ste k anténe bezdrôtovej základnovej stanice, tým nižší je výkon. Aj keď môžu existovať rozdiely medzi úrovňami SAR rôznych zariadení a na rôznych pozíciách, všetky spĺňajú požiadavky vlády.



Meno: Sea&Mew Accounting Ltd
Adresa: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Kontaktná osoba: Billy Han
Email: info@seamew.net

Výrobca

Názov spoločnosti: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd
Adresa: 16 Yongchang Road, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

Importér

Názov spoločnosti: Ningbo Smart Fish Network Technology Co., Ltd
Adresa: Room 1101, Building E, 655 Xueshi Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

Made in China



RoHS



R-NZ

